

## MANUAL DE INSTRUCCIONES SALVAESCALERA – ZONA ALFA

Activar el control en plataforma girando la llave.

**ACTIVAR CON LLAVE EN  
PLATAFORMA**



1. Introducir llave en el mando para activar el control.
2. Pulsar 2s el botón para bajar plataforma.
3. Para mover la plataforma, mantener pulsado el botón durante todo el recorrido, tanto en subida como en bajada.
4. Una vez se encuentre la plataforma estacionada, pulsar botón flecha hacia abajo para abrir plataforma.
5. Una vez el usuario se encuentre fuera de la plataforma, pulsamos 2s el botón para plegar plataforma.
6. Por último, retirar llave de mando y desactivar control en plataforma.

**PLEGAR PLATAFORMA**

**ABRIR BRAZOS**



**3 SUBIR/BAJAR**

**2 BAJAR PLATAFORMA**

**1 ACTIVAR/DESACTIVAR  
MANDO**

**ADVERTENCIA: NO ES NECESARIO FORZAR LA PLATAFORMA EN NINGÚN MOMENTO, ES AUTOMÁTICA.**